



Spannungsversorgung  
380-420V

L1	L2	L3	N	PE
----	----	----	---	----

1	N	2	3	N	4	5	N	G	6	F	7	8	9	10
Heizstab Bodenheizung	N	Heizstab Warmwasser	Bodenheizungs- Ventil	N	Heißwasser Ventil	Pumpe	N	Erdung	PWM Signal	COM	Warmwasser- durchfluss	Koppelung	SG-Signal	EVU-Signal
KM1		KM2		M		M			PWM Pumpe					
220-240V		220-240V		220-240V										